

中置电机中轴间隙调整置换波形垫圈步骤

一、取下中轴油封（工具：起子）



原轴上装了卡簧和铜垫片

二、取下卡簧（工具：卡簧钳）



三、取出铜垫片（1~2片）



四、放入波形垫圈

[www.pswpower.com](http://www.pswpower.com)



波形垫片



波形垫片

五、装卡簧



六、装油封



2017.8.23